


安装及外形尺寸



1. 带防尘罩安装尺寸和外形尺寸(定位1~4节)

LW12-16FB1E / □.□□□□.□

外形尺寸



安装尺寸




安装及外形尺寸



带防尘罩安装尺寸和外形尺寸(定位5~8节)

LW12-16FB1E / □.□□□□.□

外形尺寸



安装尺寸

